

パワーLEDソーラーライト SOE-0328

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の際には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容にしたがって正しくお使いください。

1、ソーラーライト製品の特徴


ソーラーライトは、太陽エネルギーを利用する製品です。日中、ソーラーパネルで太陽光を吸収し、太陽エネルギーを充電池に蓄積します。周囲が暗くなると充電池に蓄積された太陽エネルギーを使って、自動的にLEDライトが点灯します。明るくなるとライトは自動的に消灯します。

本製品はフル充電（目安として晴天下で約8時間以上）された場合に、通常約8時間点灯することができます。ただし、シーズンと天候によって、点灯時間が違うことがあります。基本的に日照時間の長い晴れた日や夏場は点灯時間が長くなります。逆に雨天、曇りの日、冬場など日照時間の短い日は点灯時間が短くなります。これは故障や不良ではありません。また、雨天や曇りの日が続くと点灯しなくなることがありますが、これも故障や不良ではなく、晴れた日が続くと元のように点灯します。


2、組み立て部品と組み立て方

●組み立てる前に部品がそろっているかをご確認ください。

ソーラーパネル部



①ライト本体X1




②ポールX2

③ジョイントX1



④アンカーX1



I、②ポールを③ジョイントで組み立て、①本体と②ポールと④アンカーを取り付けてください。

II、アンカー部が見えなくなる位置まで地面にしっかり差し込んでください。


●この製品の設置は、ソーラーパネルに直射日光が出来る限り長く当たる場所に設置してください。日射量が多い程、夜のライト点灯時間が長くなります。

3、初期充電の仕方


●ライト本体から本体カバーをまわしてはずし、中のスイッチを「ON」にしてください。ソーラーパネルに日光が当たると充電が開始されます。カバーが硬くて、まわらない場合、ゴム手袋等を使用して、まわして下さい。

●購入時は、充電が十分ではありません。充電池の特性を生かすため、十分な充電を行ってからのご使用をお願いします。充電は晴天の日に太陽の良く当たる場所で行ってください。

●ライトを点灯するため、スイッチを「ON」にしてください。スイッチは「ON」のまま、ご使用ください。



本体カバー




●充電池の交換時は、充電が十分ではない為、点灯しない場合があります。再度初期充電をして下さい。


「ON/OFF」スイッチ

4、充電電池の交換方法

I、ライト本体から本体カバーをまわし、はずしてください。




II、レフレクターをはずしてください




III、充電電池ボックスのふたを矢印の方向に押して、開けてください。

●こちら側の充電電池ボックスは使用いたしません！



IV、古い充電電池を取り、新しい充電電池を入れてください

●本ライトは充電電池が2本仕様ですので、左側の充電電池ボックスは使用いたしません。右側の充電電池ボックスの充電電池を交換してください。



●使用充電電池はソーラーライト専用ニッケル水素電池900mAh 1.2V単3型2本です。充電電池を交換するとき、充電電池の「+」「-」方向を間違えないようにご注意ください。組立は逆の手順に行ってください。

●充電電池の交換時は、充電が十分ではないため、点灯しない場合があります。再度初期充電をして下さい。

5、ライトが点灯しない場合

- スイッチが「ON」に入っているかどうか確認してください。
- ソーラーパネルが破損していないかどうか確認してください。
- ソーラーパネルの設置する場所は日中に日光が直接当たるかどうか確認してください。
- ソーラーパネルが汚れていないかどうか確認してください。ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、充電電池充電不足になります。固く絞った布でソーラーパネルのくもりや汚れをきれいに拭き取ってください。このときソーラーパネルにキズをつけないように十分注意してください。汚れのひどいときは中性洗剤を使用し、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

6、充電電池に関する注意事項

上記に述べる状況以外に、パネルに日光の当たりが十分にもかかわらず、夜間に点灯時間が極端に短い場合、またはライトが暗い場合には、充電電池の寿命と考えられますので、充電電池の交換時期とお考えください。使用充電電池はソーラーライト専用電池です。商品に付属の電池は完全に充電されておりません。十分な充電を行ってからのご使用をお願いします。電池が切れる場合、当社別売のソーラーライト専用ニッケル水素電池と交換してください。充電電池を本体購入店舗でお求めください。(電池の寿命は半年から1年間ぐらいが目安です)。指定電池以外はご使用にならないでください。故障・事故の原因となります。充電電池交換時、充電電池の「+」「-」方向を注意してください。

保 証 書

- (1)本製品はお買い上げから1年間、正常な使用状態で、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合は、下記の保証規定により、無料で修理交換いたします。
- (2)使用に伴う部品の消耗及び充電電池には保証の適用はされません。
- (3)販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。
- (4)保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- (5)一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- (6)本証は、再発行いたしません。

以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障につきましては本保証書は適用されません。

- ①取り扱い上の不注意、誤った使用方法。
- ②天災、火災等。
- ③お買い上げ後の輸送、移動、落下等。
- ④保存上の不備。
- ⑤弊社指定の修理人以外による修理または改造。
- ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。

ご購入品名	パワーLEDソーラーライト	SOE-0328
ご購入年月日	年	月 日
お名前	TEL	
ご住所		
販売店名	故障状況	

輸入発売元: 株式会社 ナニワ

〒003-8639 札幌市白石区流通センター1-8-1

☎ 0120-68-4577